2-seitiger Kofferträger für H O N D A XL 600 V - Transalp

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

HEPCO & BECKER

Art.-Nr. 650.171 00 01

66989 Höhfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80

http://www.hepco-becker.de/

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Befestigungsbügel	10 U-Scheiben ∅ 8,4 mm
3 Inbusschrauben M 8 x 85	10 U-Scheiben ∅ 6,4 mm
1 Aludistanz ∅ 25 x ∅ 9 x 25 mm	2 Sechskantschrauben M 8 x 25
7 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Kunststoffkappen M 8	1 Sechskantschraube M 6 x 25
4 Kunststoffkappen M 6	4 Sechskantschrauben M 6 x 16
2 Aludistanzen ∅ 18 x ∅ 9 x 7 mm	2 Aludistanzen ∅ 18 x ∅ 9 x 20 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	1 Karosseriescheibe ∅ 6,4 x 20 mm

Montagehinweise

Die Originalgepäckbrücke sowie die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition am Fahrzeug. Die Auspuffblende oberhalb der Soziusfußraste entfällt. Diese Funktion übernimmt die vordere Rohrstrebe des rechten Kofferträgers.

Ab Bj. 1997 (Modell mit Haltebügel):

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den unteren Verschraubungen der Haltegriffe mit den Inbusschrauben M 8 x 85, mit den U-Scheiben ∅ 8,4, mit den Aludistanzen ∅ 18 x ∅ 9 x 7 mm (zum Ausgleichen der Vertiefung im Haltegriff) und den selbstsichernden Muttern M 8 verschraubt. Die originale Stahldistanz bleibt im Haltebügel.

Bis Bj. 1996 (Modell ohne Haltebügel):

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den vorderen Verschraubungen der Originalgepäckbrücke mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 85, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern unter Zwischenfügen der Aludistanzen ∅ 18 x ∅ 9 x 20 mm verschraubt.

Linksseitig die Rahmenausleger der Soziusfußrasten vom Rahmen demontieren. Die vordere Rohrstrebe des linken Kofferträgers wird unter der hinteren Verschraubung des Rahmenauslegers montiert. Unter der vorderen Verschraubung werden 3 U-Scheiben ∅ 8,4 als Abstandshalter zwischengefügt. Zur Verschraubung jeweils die Sechskantschrauben M 8 x 25 verwenden.

Rechtsseitig wird die vordere Rohrstrebe des Kofferträgers über der hinteren Verschraubung des Rahmenauslegers für die Soziusfußrasten montiert. Die Originalschrauben demontieren, die Aludistanz ∅ 25 x ∅ 9 x 25 als Abstandshalter von außen unterlegen und zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 85 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den unteren kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er innen im Kotflügel verläuft und die mittleren Laschen deckungsgleich mit der Kotflügelbefestigung ist. Die Originalschraube demontieren, die Sechskantschraube M 6 x 25 mit Karosseriescheibe ∅ 6,4 x 20 mm einschrauben und auf das überstehende Gewinde die Bügellasche von der Radseite her montieren.

Die dem Bausatz beigefügten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Verschraubung der Aluadapter der Kofferhalteschlösser vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.